


GAMME DE POLISSAGE


CARACTERISTIQUES MATIERE




Chrome Cobalt – Prothèses

PREPARATION

<u>Caractéristiques recherchées</u> 	Planéité	/
	Rugosité Ra	Poli miroir
	Parallélisme	/
	Enlèvement de matière	/

<u>Machine</u> 	Type	MM 8380
	Version	S
	Pression	Pneumatique
	Diamètre plateau	381 mm

<u>Rodage</u> 	Nombre de pièces / anneau	3 suivant la taille
	Nombre d'anneaux pleins	3
	Système de maintien	Durant cet essai, montage silicone LAM PLAN. Un montage par pièce, donc 3 montages indépendants.

Montages utilisés



GAMME DE RODAGE / POLISSAGE



ETAPE	1	2	3
SUPPORT	PLATEAU New Lam M'M bleu	PLATEAU LAM PLAN 2003 rainuré concentrique (moulé)	DISQUE DE POLISSAGE 2TS2
ABRASIF	BIODIAMANT NEOLAP 406	BIODIAMANT NEOLAP 406	Liquide final (type metallo) dilution 50% de produit, 50% eau
FLUIDE	MM 712	MM 712	/
PULVERISATION	1s/35s – 1s/60s	1s / 35s – 1s/60s	1s / 1s
VITESSE PLATEAU (tr/min)	60	60	50
PRESSION (N)	150	150	6 Kg
DUREE (min)	15	15	10

